





Комплект датчика положения передачи севентальной коробки передач ST4 Gearset.ru

Устройство отображает номер включенной передачи, нейтраль, заднюю передачу на экране.

Распиновка разъемов следующая

1. Красный провод приходящий на питание экранчика +12V 
2. Черный провод приходящий на питание экранчика -12V 
3. Коричневый провод идущий от экранчика к датчику +5V (В ранних версиях красный) 
4. Белый провод идущий от экранчика к датчику сигнальный (В ранних версиях зеленый) 
5. Черный провод идущий от экранчика к датчику -5V 